

Меры по безопасности

- **ВНИМАНИЕ!** Пылесос не предназначен для всасывания веществ, опасных для здоровья человека.

Никогда не используйте пылесос для всасывания легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, которые при температуре свыше 60°C могут воспламениться или взорваться! Устройство не рекомендуется использовать вблизи огнеопасных газов и веществ.

- Держите упаковочные материалы, особенно пластиковые пакеты в местах, не доступных для детей.
- Электрическое напряжение, указанное на устройстве, должно соответствовать напряжению в сетевой розетке.
- Устройство и принадлежности не приводят в действие, если: на устройстве видны повреждения (трещины/сколы); сетевой шнур поврежден или имеются следы нарушения оплетки; если Вы предполагаете, что есть невидимые повреждения, например, в результате падения и т.д.
- Никогда не используйте поврежденный удлинитель.
- Никогда не протягивайте сетевой шнур или удлинитель через острые грани, не перегибайте шнур.
- Никогда не направляйте шланг для всасывания на людей или животных.
- С особой внимательностью пользуйтесь устройством в присутствии маленьких детей, пожилых и больных людей.
- Осторожно обрабатывайте с помощью пылесоса напольные ковровые покрытия, убедитесь, что устройство твердо стоит на полу.
- Не допускайте соприкосновения вращающихся щеток насадки с сетевым шнуром.
- **ВНИМАНИЕ!** К устройству используйте только прилагающиеся щетки или те, которые указаны в инструкции по пользованию. В случае применения других щеток уровень безопасности снижается.
- Сразу же выключайте пылесос, если из него выливается вода или пена. Освободите от содержимого контейнер и складчатый фильтр.
- Проверяйте состояние поплавкового клапана, нет ли на нем следов повреждения, регулярно чистите его (поверните верхнюю секцию пылесоса и убедитесь, что клапан закрыт).
- Кислота, ацетон, растворитель могут оставить след на устройстве.
- Не оставляйте устройство работающим. Всегда вынимайте сетевой шнур из розетки, если не собираетесь использовать пылесос длительное время.
- Всегда выключайте устройство и вынимайте шнур из розетки после использования пылесоса и перед его техническим обслуживанием.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить сетевой шнур от розетки.
- Поврежденный сетевой шнур заменяйте только на тот, который указан в инструкции или обращайтесь в сервисный центр.
- Ремонт должен быть осуществлен только специалистами или в сервисных центрах. Используйте только оригинальные запчасти. Неправильно отремонтированное устройство опасно для пользователя.
- Другие действия, не описанные в данной инструкции, не должны иметь место.
- Принесенный ущерб не будет возмещен в случае нарушений правил эксплуатации, при неправильном использовании или при ремонте не в сервисных центрах.

Инструкция по эксплуатации.

- Вставьте текстильный фильтр в контейнер (рис.1)
- Наденьте верхнюю часть пылесоса на контейнер и зафиксируйте защелками (рис.3)
- Вставьте шланг для всасывания в специальное отверстие (рис. 4)
- С другой стороны шланга вставьте трубки (рис. 5)
- Выберите наиболее подходящую насадку (рис.6)
- Вставьте шнур питания в сетевую розетку и включите устройство (рис.7)
- Пример уборки плоской поверхности (рис.8)
- Пример уборки напольного покрытия с помощью насадки со щеткой (рис.9)
- Если имеется бумажный фильтр, то вставьте его в контейнер (рис. 11)

Влажная уборка.

- Снимите текстильный фильтр (рис.2)
- Наденьте верхнюю часть пылесоса на контейнер и зафиксируйте защелками (рис.3)
- Вставьте шланг для всасывания в специальное отверстие (рис. 4)
- С другой стороны шланга вставьте трубки (рис. 5)
- Выберите насадку для влажной уборки (рис.6)
- Вставьте шнур питания в сетевую розетку и включите устройство (рис.7)
- Пример уборки влажной поверхности (рис.10)

Описание принадлежностей и сборки пылесоса:

См. рисунок на странице 2

- A – моторный отсек.
- B – выключатель.
- C – складчатый фильтр
- D – поплавковый клапан: защищает от попадания воды в мотор.
- E – полиэфирный фильтр: вставляется в контейнер; собирает пыль; снимается при влажной уборке.
- F – защелки для закрепления моторного отсека на контейнере.
- G – отверстие для подсоединения шланга всасывания.
- H – контейнер.
- I – двойная трубка
- L – шланг для всасывания.
- Q – насадка с узким окончанием
- R – насадка для сухой уборки
- S – насадка для влажной уборки

ВНИМАНИЕ. Для более эффективной работы чистите полиэфирный фильтр после каждой уборки.

Инструкция по эксплуатации

пылесоса серии

GS 2078/3078